

ISTRUZIONI D'USO

Istruzioni ed utilizzo

SERBATOI PLASTICA PORTATILI

62.00467.00

62.00468.00

62.00469.00



ATTENZIONE

Prima dell'utilizzo, leggere il seguente manuale

Certificato di Garanzia

Riviera Srl dichiara che i propri prodotti sono realizzati a regola d'arte e conformi alle normative vigenti. La garanzia è valida per 12 mesi dalla data di produzione (vedi data stampigliata sul serbatoio).

Se l'acquisto avviene dopo la data di scadenza della garanzia, si consiglia di controllare attentamente il serbatoio prima dell'installazione e di conservare come prova la fattura/ricevuta d'acquisto.

La garanzia non copre alcun costo derivante dal montaggio o smontaggio dei prodotti, dal trasporto degli stessi e dalle spese del personale tecnico, anche se imputabili a difetti di fabbricazione.

Al ricevimento il prodotto difettoso verrà esaminato e se la causa è un difetto di fabbricazione o di materiale, verrà riparato o sostituito.

Il costruttore non risponde di danni a persone o cose in caso di errato montaggio, manomissione degli accessori, che devono essere cambiati o modificati solo da personale qualificato, ed in caso di inadeguata protezione del serbatoio.

Riviera Srl Genova declina ogni responsabilità se i prodotti vengono installati in modo improprio, applicati in modo errato o utilizzati in modo improprio.

ISTRUZIONI PER L'USO DEI SERBATOI PLASTICA PORTATILI

I serbatoi destinati a contenere combustibili liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 328 K (55° C) (benzina, cherosene e simili) devono essere indipendenti dallo scafo, devono essere collocati in luoghi ventilati, il più lontano possibile dai motori, o da altre fonti di calore, per non risentire dell'influenza del calore stesso. Se necessario devono essere protetti da schermi di isolante non combustibili e non assorbenti.

Non devono essere collocati in ambienti abitativi ed è vietato collocarli in zone di facilmente calpestabili ed esporli alla luce solare.

È inoltre molto pericoloso utilizzare i serbatoi come sedili. A causa della differenza di temperatura, il carburante tende ad aumentare di volume fino ad un massimo del 5%, pertanto per consentire il corretto riempimento del serbatoio, è necessario posizionarlo orizzontalmente con il tappo rivolto verso l'alto, in modo da mantenere il volume d'aria necessario (5%) al livello massimo del tappo di riempimento.

PRIMA DI UTILIZZARE IL SERBATOIO E' NECESSARIO ASSICURARSI CHE:

1. All'interno non siano presenti impurità e/o residui di lavorazione (si consiglia comunque di aspirare e/o il lavare con acqua calda).
2. Il serbatoio sia completamente asciutto.
3. L'apposito sfiato sul tappo sia aperto prima di avviare il motore.
4. Il tappo non deve essere stretto ma avvitato sino al raggiungimento della battuta.

Si ricorda che per il cambio degli innesti rapidi sul tubo galleggiante è necessario svitare solo il portagomma e non l'intero corpo pescante. Questo per non compromettere la tenuta stagna del pescante già sigillato in fase di produzione e collaudo. Si consiglia comunque l'utilizzo di innesti prodotti dalla casa produttrice del serbatoio.