

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Anleitung und Verwendung

---

### TRAGBARE KUNSTSTOFFTANKS

---

62.00467.00  
62.00468.00  
62.00469.00



### AUFMERKSAMKEIT

Lesen Sie vor der Verwendung  
die folgende Anleitung

### Garantiezertifikat

Riviera Srl erklärt, dass seine Produkte fachmännisch hergestellt wurden und den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Garantie beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum (siehe auf dem Tank eingestanztes Datum).

Erfolgt der Kauf nach Ablauf der Garantie, empfehlen wir, den Tank vor der Installation sorgfältig zu überprüfen und die Rechnung/den Kaufbeleg als Nachweis aufzubewahren.

Die Garantie deckt keine Kosten ab, die sich aus der Montage oder Demontage von Produkten, dem Transport derselben und den Ausgaben für technisches Personal ergeben, auch wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Nach Erhalt wird ein defektes Produkt untersucht und wenn die Ursache ein Verarbeitungs- oder Materialfehler ist, wird es repariert oder ersetzt.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden bei unsachgemäßer Montage, bei Eingriffen in die Armaturen, die nur von Fachkräften geändert oder modifiziert werden dürfen, sowie bei unzureichendem Schutz des Tanks.

Riviera Srl Genova lehnt jede Haftung ab, wenn Produkte unsachgemäß installiert, falsch angewendet oder zweckentfremdet werden.

## ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG TRAGBARER KUNSTSTOFFTANKS

Tanks, die flüssige Brennstoffe mit einem Flammpunkt unter 328 K (55 °C) enthalten sollen (Benzin, Kerosin und dergleichen), müssen vom Rumpf unabhängig sein.

Sie müssen an belüfteten Orten und so weit wie möglich von Motoren oder anderen Wärmequellen entfernt aufgestellt werden, damit sie den Einfluss der Hitze selbst nicht spüren.

Bei Bedarf müssen sie durch nicht brennbare und nicht absorbierende Isolierschirme geschützt werden.

Sie dürfen nicht in Wohnräumen aufgestellt werden und es ist verboten, sie an leicht begehbaren Stellen aufzustellen und sie dem Sonnenlicht auszusetzen. Es ist auch sehr gefährlich, die Tanks als Sitzplätze zu nutzen.

Aufgrund des Temperaturunterschieds neigt der Kraftstoff dazu, sein Volumen um bis zu maximal 5 % zu vergrößern, also für die korrekte Befüllung des Tanks dasselbe muss horizontal mit dem Deckel nach oben positioniert werden, um das erforderliche Luftvolumen (5 %) bei maximalem Füllstand des Deckels aufrechtzuerhalten.

### **BEVOR SIE DEN TANK VERWENDEN, MÜSSEN SIE FOLGENDES SICHERSTELLEN:**

1. Es befinden sich keine Verunreinigungen und/oder Verarbeitungsrückstände im Inneren (wir empfehlen dennoch Staubsaugen und/oder Waschen mit heißem Wasser).
2. Der Tank ist vollständig trocken.
3. Die entsprechende Entlüftung am Deckel muss vor dem Starten des Motors geöffnet sein.
4. Die Kappe darf nicht fest angezogen, sondern bis zum Anschlag aufgeschraubt werden.

Bitte beachten Sie, dass für den Wechsel der Schnellkupplungen am Schwimmerrohr nur der Schlauchhalter und nicht der gesamte Angelkörper abgeschraubt werden muss.

Dadurch soll vermieden werden, dass die Wasserdichtigkeit des bereits während der Herstellungs- und Testphase versiegelten Schwimmkörpers beeinträchtigt wird. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von Originalanschlüssen von Hersteller.