

MANUALE - Bussola magnetica per navigazione RIVIERA tipo PRISMA 2" ¼

Gentile Cliente,

nel ringraziarti per la preferenza e fiducia accordata ai nostri prodotti, desideriamo informarti che questa bussola magnetica nautica è stata progettata e realizzata a regola d'arte nello stabilimento RIVIERA srl di Genova.

Dopo l'assemblaggio manuale, è stata sottoposta ai collaudi ed ai controlli di qualità conformemente alle prescrizioni del registro navale italiano RINA. Essa è realizzata con materiali che hanno dato prova di garantirne il funzionamento a bordo di imbarcazioni per numerosi anni.

Conserva questo manuale assieme ai documenti di bordo.

Installazione

L'uso della bussola da rilevamento PRISMA è facilissimo, impugnando la stessa si traguarda sul riferimento e si legge sulla lente di ingrandimento il valore dell'angolo relativo. In condizioni di scarsa illuminazione premendo il pulsante posto sul fronte dell'impugnatura si accenderà la lampadina. La bussola PRISMA può essere usata anche come bussola di governo tenendola alloggiata sulla staffa di cui è corredata.

Manutenzione

Pulire la bussola Riviera con un panno morbido inumidito con acqua dolce. Non usate solventi od altri liquidi. Per eliminare eventuali bolle d'aria, capovolgere la bussola e scuoterla battendola dolcemente con le dita (fig.1). Nei lunghi periodi di inutilizzo sarà opportuno riporla nella custodia in legno fornita a parte su richiesta come accessorio avendo cura di togliere la batteria..

Per sostituire la lampada o la batteria, svitare la vite posta sulla parte inferiore dell'impugnatura (fig.2). Quindi estraete dalla stessa, tirando la funicella, il porta lampada e la batteria (Fig. 3).

Sostituire l'elemento interessato ed effettuare le operazioni sopradette in sequenza inversa.

Caratteristiche generali

Diametro apparente 2" ¼ (57,5 mm)

Montaggio: innesto rapido a baionetta (staffa incl.)

Gradazione rosa 1°

Colori rosa: bianca

Lettura mediante prisma

Illuminazione 1,5 V CC

Sospensione a spillo

Compensazione non prevista

Garanzia 3 anni

Liquido

Il liquido contenuto nelle bussole RIVIERA è stabile nell'intervallo di temperatura da -30° a +60° C. In tale intervallo non si devono presentare bolle, ciò è garantito da una membrana elastica che compensa le variazioni volumetriche. Il liquido è Shell SolID/70 (petrolio).

Imballaggio

La bussola RIVIERA PRISMA è consegnata all'interno di un imballaggio protettivo adatto alla spedizione internazionale.

Riparazione

Ai fini della decadenza dei termini di garanzia e per la vostra sicurezza, eventuali riparazioni possono essere effettuate solo ed esclusivamente dal fabbricante. In caso di necessità, ti preghiamo di contattare RIVIERA Srl - info@rivieragenova.com

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Certificato di Garanzia - 3 anni



Il presente documento vale come certificato di garanzia.

La società RIVIERA srl Genova garantisce che le proprie bussole sono costruite a regola d'arte e che sono prive di difetti di fabbricazione e di materiale. Se entro 36 mesi dalla data di fabbricazione (stampigliata sulla flangia) il prodotto dovesse presentare difetti di funzionamento, la società la riparerà o sostituirà, a suo esclusivo giudizio, gratuitamente.

La garanzia decade qualora i danni fossero causati da uso improprio, errata installazione o rotture accidentali.

La garanzia non copre eventuali costi derivanti da montaggio o smontaggio dei prodotti, trasporto degli stessi e spese di personale tecnico, anche se imputabili a difetti di fabbricazione.

In caso di contestazione il foro competente è il tribunale di Genova.